

Zastosowanie na klamkę



1



2

Zmierz długość chronionego uchwytu i odetnij nadmiar folii. Jeśli obwód rączki tego wymaga, przytnij również paski, aby nie zachodziły na siebie zbyt mocno.



3



4

Usuń papier podkładowy. Nałóż folię (obszar nieobcięty) na wypukłą część uchwytu (część zaokrąglona na zewnątrz). Naciskaj kciukami. Nałóż wycięte paski jeden po drugim wokół uchwytu. Naciskaj kciukami. Najpierw nałóż paski pod spód, a następnie paski na wierzch. Naklej etykietę COVERS SAFE™!

W tym przypadku można również zastosować folię z rolki.

Coversafe™

Antimicrobial protection



**FOLIA ZWALCZAJĄCA
WIRUSY I BAKTERIE**
Zastosowanie na klamkę

www.integart.com.pl

Coversafe™
Antimicrobial protection

Made by
GERGONNE



With PYLOTE
technology

