



## PORADNIK APLIKACJI FOTOTAPET

Przed przystąpieniem do aplikacji należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety. W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie, na suchej i czystej powierzchni, wszystkie bryty zadrukiem do góry i sprawdzić, czy:

- wydrukowana jest prawidłowa grafika,
- fototapeta ma żądany wymiar,
- bryty pasują do siebie (na długość i kolorystycznie),
- wydruk nie ma przebarwień i innych błędów druku,
- powierzchnia fototapety nie ma uszkodzeń lub nieprawidłowości.

### ❖ Tapety PCW na flizelinie, non-woven, tekstylne z poliestru

Przygotowanie ściany pod aplikację tapety montowanej przy użyciu kleju zewnętrznego.

Ściana, na której planujemy przykleić fototapetę musi być czysta, sucha, gładka, lekko chłonna oraz:

- ścianę bez powłoki malarskiej (płyta kartonowo-gipsowa, gładź gipsowa, tynk mineralny, beton) należy zagruntować budowlanym środkiem gruntującym lub klejem do tapet,
- pomalowaną ścianę należy umyć i odtłuścić, a następnie zagruntować klejem,
- ze ściany pokrytej tapetą, należy usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany, należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.

Kleje.

Do aplikacji fototapet należy użyć następujących rodzajów klejów:

- granulatu do gruntowania ścian,

- gotowego kleju do aplikacji fototapety.

Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu.

## Aplikacja tapety flizelinowej:

- ✓ **Neschen: Solvoprint Wallpaper NW / Performance Wallpaper / Wallpaper Lite**
- ✓ **Mitylon 150-579 / 210-517 / 140-001 / 140-002 / Fleece Smooth**
- ✓ **Mitylon Wallpaper Vinyl / Vinyl Select**
- ✓ **Vinylpex Wallpaper**
- ✓ **Apex Premium Wallpaper Textil**

- 1) Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi, aby zakładki były mniej widoczne).
- 2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.
- 3) Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o odpowiednim dopasowaniu wzoru. Należy zostawić niewielki zapas ok. 5 cm na długości brytu tapety.
- 4) Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnię nieco tylko większą, niż nakładany bryt tapety.
- 5) Nakładać przycięte suche pasy tapety na ścianę.
- 6) Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu.
- 7) Bryty można łączyć na zakładkę lub na styk.
- 8) Brzegi łączonych brytów powinny być dociskane za pomocą wałka lub miękkiej szczotki. Szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku cienkich tapet lub tapet z fakturą.
- 9) Pęcherzyki powietrza usunąć za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
- 10) Przyciąć w celu wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź naklejonych brytów.
- 11) Usunąć nadmiar kleju lekko wilgotną i czystą gąbką. Należy to czynić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. W żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
- 12) Integart oraz producenci tapet nie gwarantują, że jeżeli klient zdecyduje się na aplikację brytów tapety na styk, to nie pojawi się pomiędzy nimi szczelina. Na zachowanie tapety na ścianie wpływa szereg czynników, które mogą wywołać pojawienie się szczelin, tzn. wydruk, temperatura i wilgotność ściany oraz w pomieszczeniu, aplikacja, itp. Klient aplikuje na styk na własną odpowiedzialność.



## ❖ Produkty samoprzylepne

Powierzchnia, na którą aplikowany jest materiał samoprzylepny, winna być oczyszczona z kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się produktu. Ściany, na których były prowadzone roboty budowlane, powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 4 tygodnie (tzw. sezonowanie ściany, czyli wyschnięcie i odgazowanie materiałów budowlanych). Ze względu na fakt stosowania różnorodnych farb na ścianach, przed aplikacją naklejki należy bezwzględnie przeprowadzić test, przed ostatecznym naklejeniem fototapety, który stwierdzi, czy dany produkt się sprawdzi. Należy upewnić się, że farba, którą pomalowana jest ściana nie zmniejsza siły klejenia (dotyczy to szczególnie farby z „aktywną” powierzchnią (zmywalna, niebrudząca), np. ceramiczne, teflonowe, itp.). Przed naklejeniem folii należy również sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Nieumiejętnie przygotowana powierzchnia może spowodować utratę możliwości korekty umiejscowienia naklejki (dotyczy produktów z klejem łatwousuwalnym), np. pył i inne zabrudzenia na ścianie mogą zanieczyścić klej lub klej może oderwać źle nałożoną farbę. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z produktów samoprzylepnych z klejem typu „high tack”, praktycznie zanika możliwość dokonania korekty naklejonego materiału.

### Aplikacja produktów samoprzylepnych:

- ✓ **Arlon DPF 510 Ultra Tack, DPF 8000 Ultra Tack, DPF 8200 High Tack, DPF 8200X High Tack, DPF 4200 Matte, DPF 4200 Canvas**
- ✓ **Neschen Performance Wall Grip, PP Wall Grip L-UV, Solvoprint Power Tack**
- ✓ **Mactac WW 100 / 200 / 300 / 309 / 319, WW Canvas / Leather / Veneziano**
- ✓ **Aslan DFP 06 / 07 / 08 / 07 G / 08 G, Moster Tack**
- ✓ **Avery Dennison: MPI 8726 / 8626 / 8024 / 8621 / 8526**
- ✓ **Metamark MetaGrab MD5-UB MetaGrab, WallArt MD-WA-01UB Artisan**
- ✓ **Apex Premium Easy Stick**

- 1) Ściana winna być wysezonowana (4 tygodnie).
- 2) Dedykowanym środkiem gruntujemy tylko niepomalowane ściany, a pomalowane czyścimy i odtłuszczamy.
- 3) Wykonujemy test kompatybilności folii z farbą oraz sprawdzamy czujnikiem wilgotność ściany.
- 4) Aplikujemy tylko metodą na sucho.
- 5) Bryty kleimy na zakładkę (każdy rodzaj materiału samoprzylepnego – wyjątkiem są tkaniny PET, które można również aplikować na styk).

## ❖ Uwagi ogólne:

- Każdy wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie. Krawędzie brytów to ta część tapety, która w czasie naklejenia jest najbardziej narażona na naprężenia materiału, uszkodzenie wydruku na skutek nadmiernego tarcia, a klej zewnętrzny najszybciej wysycha ze względu, że jest najbliżej krawędzi.
- Nie można w 100% wyeliminować widoczności miejsc łączenia brytów fototapety. Pomóc może odpowiednie przygotowanie projektu i dobranie grafiki.
- Należy przemyśleć miejsca łączeń brytów dla danych grafikach, czyli zaplanować wystąpienia połączeń w konkretnych miejscach, aby były mniej widoczne – rozwiązanie to wiąże się ze stratami materiału.
- Można krawędź tapety pokryć markerem w odpowiednim kolorze dopasowanym do grafiki, aby łączenie brytów było mniej widoczne.
- Jeżeli kleimy na zakładkę, która zostaje, łączenie będzie praktycznie zawsze widoczne, ale należy pamiętać, aby zawsze bryty zaczynać kleić od źródła światła słonecznego – łączenie jest wtedy mniej widoczne. Pozostawienie zakładki zabezpiecza nas przed powstaniem szczelin między brytami.
- Bryty tapet można docinać na dwa sposoby:
  - zostają docięte w drukarni, a klient w czasie aplikacji łączy je na styk lub zakładkę;
  - bryty mają zakładkę, a aplikujący docina je na ścianie podczas klejenia (nożem do cięcia przez dwie warstwy nacinaamy zakładkę przez obie warstwy (jednym cięciem) i usuwamy niepotrzebne ścinki, zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Po ponownym docięnięciu połączenia, obie części fototapety winny pasować do siebie idealnie).
- W trakcie tapetowania oraz do czasu wyschnięcia tapet (kilka dni), należy bezwzględnie unikać przewiewów i intensywnego wietrzenia pomieszczenia. Nie należy tapetować w trakcie letnich upałów, a zimą intensywnie ogrzewać tapetowanego pomieszczenia. Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń (grzewczych, nawiewowych itp.) przyspieszających wysychanie tapet. Takie urządzenia powodują (podobnie jak zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu), zbyt szybkie wysychanie tapety, a w konsekwencji powstawanie szczelin pomiędzy pasami.



- W przypadku produktów samoprzylepnych należy bezwzględnie pamiętać, że każda ściana, na której aplikujemy produkty wymaga indywidualnego podejścia. Oznacza to, że produkt, który dobrze sprawdził się w jednym miejscu, w innym może się nie sprawdzić. Każda ściana jest inna (ze względu na różnorodność wykorzystywanych materiałów i technik budowlanych) i bezwzględnie należy wykonać test materiału na danej powierzchni.

Integart Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Dystrybutor nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszym poradniku są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach. Zalecamy korzystanie z oryginalnych instrukcji aplikacji przygotowanych przez producenta danego materiału, które można pobrać z ich stron www. Powyższy poradnik należy traktować tylko jako zbiór pomocnych informacji.

Data publikacji: 02.2024

Skontaktuj się z nami:

Błonie k/Wrocławia  
tel. +48 71 315 31 91  
biuro@integart.com.pl

Białystok  
tel. +48 885 858 960  
bialystok@integart.com.pl

Bielsko-Biała  
tel. +48 33 817 19 16  
bielsko@integart.com.pl

Bydgoszcz  
tel. +48 52 327 45 00  
bydgoszcz@integart.com.pl

Gdańsk  
tel. +48 58 554 15 24  
gdansk@integart.com.pl

Katowice  
tel. +48 32 209 59 19  
katowice@integart.com.pl

Kraków  
tel. +48 12 653 43 92  
krakow@integart.com.pl

Lublin  
tel. +48 885 447 169  
lublin@integart.com.pl

Łódź  
tel. +48 42 633 95 55  
lodz@integart.com.pl

Opole  
tel. +48 77 474 86 24  
opole@integart.com.pl

Poznań  
tel. +48 61 867 61 50  
poznan@integart.com.pl

Rzeszów  
tel. +48 607 767 277  
rzeszow@integart.com.pl

Toruń  
tel. +48 56 655 37 57  
torun@integart.com.pl

Wałbrzych  
tel. +48 74 665 96 06  
walbrzych@integart.com.pl

Warszawa - Jawczyce  
tel. +48 22 846 33 06  
jawczyce@integart.com.pl

Wrocław  
tel. +48 71 350 38 58  
wroclaw@integart.com.pl